

Configuración del Router de Antel

Si deseás optimizar la señal entonces te recomendamos ingresar desde el navegador de tu computadora a la siguiente dirección: 192.168.1.1

Entrá a la Gestión Web del Router de Antel. Ingresá en usuario y en contraseña la palabra user y hacé click en Iniciar sesión.

Configurá el WiFi:

Se recomienda que el Router de Antel tenga un único SSID. Podés seguir estos pasos para su configuración:

Seleccioná la pestaña Red Local, cliqueá en WLAN y abrí la Configuración WLAN SSID.

El Nombre SSID y Frase de contraseña WPA en la pestaña SSID 1 (2.4GHz) y en la pestaña SSID5 (5GHz) deben ser iguales. Realizá los cambios y hacé click en Aplicar en cada uno de los SSID y contraseña que modifiques.

* En caso que estés conectado por WiFi al Router de Antel y al hacer click en Aplicar te desconectes, deberás retomar desde la Configuración del Router de Antel.

**¡Ya podés disfrutar
de tu nuevo wifi max !**

Consultas técnicas: 121 | Consultas comerciales: 123

Condiciones en [antel.com.uy](https://www.antel.com.uy) | **antel**