

- Guía de configuración Wifi HG 8145 -



-Utilizar navegador (Chrome, Mozilla, Edge, etc) ingresando en la barra de direcciones el siguiente número IP: **198.168.1.1**



- Guía de configuración Wifi HG 8145 -

- 1 En la siguiente ventana escriba en los campos **Usuario y Contraseña** la palabra **user** luego presione en **Iniciar sesión**



antel HG8145X6-10

Bienvenidos a la página web del ONT de Huawei para la configuración de la red.

[Español][English]

Nombre de usuario: user

Contraseña: ****

Iniciar sesión

- 3 Complete los campos de **Nombre de Wi-Fi y Contraseña** con los datos que desee. Tenga en cuenta que puede habilitar en este equipo banda de 2.4Ghz y 5Ghz

Aplique los cambios en el botón **Guardar**

Configuración de Wi-Fi

Habilitar red 2.4G:

Nombre de Wi-Fi: Mi nombre WiFi (de 1 a 32 caracteres)

Contraseña: Ocultar (Entre 8 y 63 caracteres o 64 caracteres hexadecimales)

Habilitar red 5G:

Nombre de Wi-Fi: Mi nombre WiFi (de 1 a 32 caracteres)

Contraseña: Ocultar (Entre 8 y 63 caracteres o 64 caracteres hexadecimales)

Guardar

Cancelar

- 2 A continuación presione en **Página de Inicio** y luego en **Configuración de Wi-fi**



antel HG8145X6-10 user Cerrar sesión

Estado de la conexión de red: normal

Página de inicio

Información del sistem...

Avanzado

Internet

Configuración de Wi-Fi

Dispositivos Wi-Fi(5)

Dispositivos cableados(5)

Teléfonos(1)