

Cambio de equipamiento en servicios fijos de Internet rural

1 Desconexión del equipo anterior

1: Desconectar el equipo de la alimentación eléctrica.

2: Retirar el cable de alimentación eléctrica del equipo.

3: Desconectar el o los aparatos telefónicos del equipo.

4: Si existe instalación de antena externa al domicilio, desconectar el equipo de la misma, desenroscando el conector.

Imagen 1



La **imagen 1** es a modo de referencia. La instalación puede no tener todas las conexiones indicadas.

Nota: La devolución a ANTEL del equipo debe realizarse con su respectiva fuente de alimentación.

2 Conexión del nuevo equipo

1: De existir instalación de antena externa, retirar la tapa de conectores de antena, presente en la parte trasera del equipo nuevo (**Imagen 2**) y conectar al mismo el cable coaxial proveniente de la antena externa.

2: Conectar el o los dispositivos de telefonía al conector gris. (**Imagen 3**)

3: Conectar la alimentación eléctrica en el conector negro (**Imagen 3**)

Imagen 2



Tapa conectores de antena

Imagen 3



Conexión antena externa

Alimentación eléctrica

Teléfono

3 Prueba del servicio

Luego de unos minutos de conectar y encender el equipo, se podrá acceder a Internet de la forma habitual. De utilizar acceso a Internet inalámbrico, tener presente que puede haber cambiado el nombre y clave de acceso a la red Wi-Fi por los valores por defecto del nuevo equipo. Estos datos se encuentran en una etiqueta en la parte inferior del mismo. **Para conectar dispositivos a la red Wi-Fi, se deberá seleccionar el nombre de esta Red y registrar la clave que figure en dicha etiqueta.**

De tener algún inconveniente con el servicio, puede solicitar asistencia a través del 121, si llama desde un teléfono fijo o *121, si llama desde un celular.