




Capítulo 1

Lista de embalaje

Cantidad	Artículo	Observaciones
1	Set-Top Box (STB)	
1	Control Remoto	
2	Cable Ethernet Red	
1	Cable HDMI	
1	Adaptador de corriente	-
1	Guía de Inicio rápido	-


Notas:

Esta lista de embalaje es sólo de referencia . Los artículos realmente entregados dependen de la lista de embalaje del STB . Comuníquese con el proveedor inmediatamente si faltan piezas o están dañadas. Conserve todos los embalajes y componentes disponibles para fines de devolución.


Capítulo 2

Conexión

Modo de conexión de red 1: Acceso por cable




Salida de Audio/Video modo 1:




AP

Modo de conexión de red 2: Acceso inalámbrico

Salida Audio/Video modo 2:



Adaptador de corriente



Enchufe de potencia

Notas:

- Asegúrese de usar el adaptador de potencia de +12 V en corriente continua que es entregado con el STB.
- Asegúrese de que la conexión a el STB es correcta y que todos los cables están completamente insertados. Utilice los accesorios entregados con el STB.

Capítulo 3

Control Remoto



Notas:

- El control remoto es alimentado por dos baterías AAA . Insertar dos baterías AAA dentro del control remoto de acuerdo con las instrucciones de polaridad.
- Presiona **(VOL-)** y **(OK)** al mismo tiempo por 4 segundos, el control remoto entrara a en el modo de emparejamiento.
- El control remoto funciona en modo infrarrojo por defecto. Cuando el emparejamiento Bluetooth sea exitoso, la función de infrarrojo se cerrará
- Cuando la función infrarroja está activa, apuntar la parte delantera del control remoto al área de recepción de infrarrojos del STB durante la operación