

Guía de auto-instalación **wifi max**

1

Conectá el dispositivo **wifi max** a la corriente, junto a tu actual Router. Una vez conectado, la luz roja comenzará a titilar.

Esto puede demorar unos minutos

Led testigo



2

Pulsá el botón WPS del Router y verificá que la luz titile en verde. Inmediatamente después, pulsá el botón azul del **wifi max** y verificá que la luz también titile en verde. Esto indica que se está sincronizando.

Botón WPS



3

Esperá hasta que la luz del dispositivo **wifi max** quede azul fija, eso quiere decir que el mismo se logró sincronizar correctamente.

Esto puede demorar algunos minutos.



4

Ahora desenchufá el dispositivo **wifi max** y colocalo en el lugar donde querés mejorar la cobertura. Te recomendamos colocarlo a una distancia no mayor a los 10 mts. del Router.

Conectá el dispositivo WiFi a la corriente. El encendido demorará unos minutos. El equipo comenzará a titilar hasta que la luz quede en azul, indicando que la señal es fuerte.

Repetí los pasos anteriores para cada uno de los dispositivos WiFi+. Cada dispositivo se debe sincronizar individualmente. Instalá primero el **wifi max** que quede más cerca del Router, para luego hacerlo con los que quedan más alejados. Te recomendamos que la distancia entre cada **wifi max** no supere los 10 mts.

Configuración del Router de Antel

Si deseás optimizar la señal, ingresá en nuestra página web <https://antel.com.uy/configuraciones-router> donde se indican los pasos técnicos necesarios, o comunicate al 121 para solicitar la configuración de usuario y contraseña para las dos bandas.

¡Ya podés disfrutar de tu nuevo wifi max !

Consultas técnicas: 121 | Consultas comerciales: 123

Condiciones en antel.com.uy | **antel**